

MANUAL ROUTER-TP LINK


- 01.** TP-Link frontal
- 02.** TP-Link posterior
- 03.** Llums led
- 04.** Accés
- 05.** Configuració de la connexió
- 06.** Comprovacions



01. TP-LINK FRONTAL



02. TP-LINK POSTERIOR



03. LLUMS LED

LED	Estat	Significat
Alimentació	Verd fix	Router encès i funcionant correctament
	Apagat	Router sense alimentació o apagat
LTE / 4G	Verd fix	Connectat a la xarxa 4G/LTE
	Verd intermitent	Connectant-se o transmetent dades
	Taronja fix	Connectat només a 3G
	Apagat	Sense connexió a la xarxa mòbil
Intensitat de senyal	4 barres	Senyal excel·lent
	2-3 barres	Senyal bo/acceptable
	1 barra	Senyal feble (revisar ubicació/antenes)
Wi-Fi	Verd fix	Wi-Fi activat
	Verd intermitent	Transmetent dades per Wi-Fi
	Apagat	Wi-Fi desactivat
LAN (Ethernet)	Verd fix	Dispositiu connectat per cable
	Verd intermitent	Transmetent dades per cable
	Apagat	Cap dispositiu connectat al port



04. Accés

1. Insereix la sim (assegura't que no té el codi pint activat)
2. Connecta el cable de corrent i encén el router

Accés al dispositiu

- Via Wi-Fi: connecta a la xarxa Wi-Fi predeterminada del router (el nom i la contrasenya estan a l'etiqueta inferior)
- Via cable de xarxa: connecta el cable de xarxa a l'ordinador i a qualsevol dels ports LAN del router

Accedir al panell de configuració

1. Obre un navegador i escriu: `http://tplinkmodem.net` o `192.168.1.1`
2. L'usuari i contrasenya està a l'etiqueta del router



05. Configuració de la connexió

Configuració de la connexió 4G

1. Ves a Advanced > Network > Internet
2. Selecciona el tipus de connexió 4G/LTE
3. Comprova o introdueix l'APN de l'operador de la SIM.
4. Desa i espera que el router es registri a la xarxa.

Configuració del Wi-Fi

1. Ves a Wireless/ Wi-Fi Settings
2. Canvia l'SSID (nom de xarxa) si vols.
3. Estableix una contrasenya segura (WPA2/ WPA3)
4. Si el router té banda dual (2.4Hz i 5Hz), configura les dues.



06. Comprovacions

Accés a internet

1. Confirma que tens accés a internet des d'un dispositiu connectat.
2. Revisa la intensitat de la senyal, si és baixa, prova de reorientar les antenes o canviar la ubicació del router.



Subscriu-te a la nostre newsletter

<http://eepurl.com/i7Xtwc>

