

MANUAL YEALINK
T43U

- 01.** Yealink T43U
- 02.** Llegenda de símbols
- 03.** Operacions bàsiques
- 04.** Transferència de trucades
- 05.** Desviament
- 06.** Guia ràpida



01. YEALINK T43U



02. LLEGENDA DE SÍMBOLS

	Auriculars
	Trucar a l'últim número de l'historial
	Mode silenci
	Bústia de veu
	Agenda
	Altaveu



03. OPERACIONS BÀSIQUES

Opcions per contestar trucades

1. Despenjant l'auricular
2. A través de l'auricular sense fils
3. Botó d'altaveu
4. Botó **Answer**

Retenir i recuperar trucades

1. Prem el botó de **Hold**
2. El botó de línia passa de verd fix a verd intermitent
3. Per recuperar la trucada, prem el botó **Resume**

Micròfon en silenci

1. Prem el botó **Mute** per desactivar el micròfon
2. Per tornar a activar el micròfon, prem de nou la tecla **Mute**

Trucades simultànies

1. Si estàs en una trucada i n'entra una altra, la trucada següent es mostra a la pantalla
2. Per contestar la trucada, prem el botó de pantalla **Answer**
3. La trucada en curs queda en pausa
4. Pots alternar entre trucades utilitzant el botó **Swap**

Conferència

1. En la trucada en curs, prem el botó **Conf**
2. Marca el número del tercer participant i prem **Ok**
3. Quan s'hagi establert la comunicació prem altre cop el botó **Conf**



04. TRANSFERÈNCIA DE TRUCADES

Transferència de trucada atesa

1. Prem el botó **Tran**
2. Marca l'extensió amb qui vols parlar i prem **Ok**
 - a. Si la persona respon i accepta la trucada prem **Tran**
 - b. Si la persona no respon o respon i no accepta la trucada, cancel·la amb **Menu**

Transferència de trucada cega

1. Prem el botó **Tran**
2. Marca l'extensió amb qui vols parlar i prem **Ok**
3. Prem **Tran** o cancel·la amb **Menu**



05. DESVIAMENT

Desviament immediat

1. Prem **Menu**
2. Busca **Features** i prem **Ok**
3. Prem **Call Forward** i prem **Ok**
4. Prem **Always Forward** i prem **Ok**
5. Selecciona **Enabled** i prem **Ok**
6. Introdueix el número on vols desviar les trucades i prem **Ok**

Desviament si comunica

1. Prem **Menu**
2. Busca **Features** i prem **Ok**
3. Prem **Call Forward** i prem **Ok**
4. Prem **Busy Forward** i prem **Ok**
5. Selecciona **Enabled** i prem **Ok**
6. Introdueix el número on vols desviar les trucades i prem **Ok**

Desviament si no contesta

1. Prem **Menu**
2. Busca **Features** i prem **Ok**
3. Prem **Call Forward** i prem **Ok**
4. Prem **No Answer Forward** i prem **Ok**
5. Selecciona **Enabled** i prem **Ok**
6. Introdueix el número on vols desviar les trucades i prem **Ok**





Opcions per contestar trucades

1. Despenjant l'auricular
2. A través de l'auricular sense fils
3. Botó d'altaveu
4. Botó **Answer**

Retenir i recuperar trucades

1. Prem el botó de **Hold**
2. El botó de línia passa de verd fix a verd intermitent
3. Per recuperar la trucada, prem el botó **Resume**

Micròfon en silenci

1. Prem el botó **Mute** per desactivar el micròfon
2. Per tornar a activar el micròfon, prem de nou la tecla **Mute**

Trucades simultànies

1. Si estàs en una trucada i n'entra una altra, la trucada següent es mostra a la pantalla
2. Per contestar la trucada, prem el botó de pantalla **Answer**
3. La trucada en curs queda en pausa
4. Pots alternar entre trucades utilitzant el botó **Swap**

Conferència

1. En la trucada en curs, prem el botó **Conf**
2. Marca el número del tercer participant i prem **Ok**
3. Quan s'hagi establert la comunicació prem altre cop el botó **Conf**

Transferència de trucada atesa

1. Prem el botó **Tran**
2. Marca l'extensió amb qui vols parlar i prem **Ok**
 - a. Si la persona respon i accepta la trucada prem **Tran**
 - b. Si la persona no respon o respon i no accepta la trucada, cancel·la amb **Menu**

Transferència de trucada cega

1. Prem el botó **Tran**
2. Marca l'extensió amb qui vols parlar i prem **OK**
3. Prem **Tran** o cancel·la amb **Menu**

Desviament immediat

1. Prem **Menu**
2. Busca **Features** i prem **Ok**
3. Prem **Call Forward** i prem **Ok**
4. Prem **Always Forward** i prem **Ok**
5. Selecciona **Enabled** i prem **Ok**
6. Introdueix el número on vols desviar les trucades i prem **Ok**

Desviament si comunica

1. Prem **Menu**
2. Busca **Features** i prem **Ok**
3. Prem **Call Forward** i prem **Ok**
4. Prem **Busy Forward** i prem **Ok**
5. Selecciona **Enabled** i prem **Ok**
6. Introdueix el número on vols desviar les trucades i prem **Ok**

Desviament si no contesta

1. Prem **Menu**
2. Busca **Features** i prem **Ok**
3. Prem **Call Forward** i prem **Ok**
4. Prem **No Answer Forward** i prem **Ok**
5. Selecciona **Enabled** i prem **Ok**
6. Introdueix el número on vols desviar les trucades i prem **Ok**



Subscriu-te a la nostre newsletter

<http://eepurl.com/i7Xtwc>

