
MANUAL GRANDSTREAM GRP2604 i GRP2614

- 01.** Grandstream GRP2604
- 02.** Grandstream GRP2614
- 03.** Llegenda de símbols
- 04.** Operacions bàsiques
- 05.** Transferència de trucades
- 06.** Desviament i captura de trucada
- 07.** IP telèfon i no molestar
- 08.** Guia ràpida



01. GRANDSTREAM GRP2604



02. GRANDSTREAM GRP2614



03. LLEGENDA DE SÍMBOLS

	Transferència
	Auriculars
	Conferència
	Mode silenci
	Bústia de veu
	Agenda
	Retenir trucada
	Enviar/ tornar a marcar
	Altaveu



04. OPERACIONS BÀSIQUES

Opcions per contestar trucades

1. Despenjant l'auricular
2. A través de l'auricular sense fils
3. Botó d'altaveu
4. Botó de línia per on entra la trucada

Retenir i recuperar trucades

1. Prem el botó de **Retenir** trucada
2. El botó de línia passa de verd fix a verd intermitent
3. Per recuperar la trucada, prem el botó de la línia verd intermitent

Micròfon en silenci

1. Prem el botó **Mode silenci** per desactivar el micròfon
2. El botó il·luminat indica que el mode silenci està activat

Trucades simultànies

1. Si estàs en una trucada i n'entra una altra, la trucada següent es mostra a la pantalla
2. Per contestar la trucada, prem el botó de pantalla **Respondre**
3. La trucada en curs queda en pausa
4. Pots alternar entre trucades utilitzant els botons de línia

Conferència

1. En la trucada en curs, prem el botó **Conferència**
2. Marca el número del tercer participant i prem **Send**
3. Quan s'hagi establert la comunicació prem altre cop el botó **Conferència**



05. TRANSFERÈNCIA DE TRUCADES

Transferència de trucada atesa

1. Prem el botó **Transferència**
2. Prem el botó **TmfAssist**
3. Marca o prem el botó de l'extensió amb qui vols parlar
 - a. Si la persona respon i accepta la trucada prem **Transferir**
 - b. Si la persona respon i no accepta la trucada, espera que l'extensió pengi per recuperar la trucada a través del botó de línia
 - c. Si la persona no contesta, pots prémer el botó **Cancel·lar** per recuperar la trucada

Transferència de trucada cega

1. Prem el botó **Transferència**
2. Prem el botó **TmfCega**
3. Marca o prem el botó de l'extensió a qui vols passar la trucada



06. DESVIAMENT I CAPTURA DE TRUCADA

Desviament de trucades

1. Prem el botó **DesviarTot**
2. Introdueix el número on vols desviar les trucades
3. Prem el botó **Ok**
4. Desactiva el desviament prement el botó **Cancel·la Fwd**

Captura de trucada

Quan sona una trucada a una altra extensió i la vols capturar:

1. Truca a ***8**

* Per capturar la trucada d'una extensió, les dues extensions han d'estar al mateix grup de trucades.



07. IP TELÈFON I NO MOLESTAR

IP telèfon

1. Prem el botó de **Menú**
2. Selecciona **Estat**
3. Selecciona **Estat de la Xarxa**
4. La IP del telèfon es mostra a **Adreça IPv4**

No molestar

1. Prem el botó de **Menú**
2. Selecciona **Preferències**
3. A **No Molestar**, amb el botó de **Menú** pots activar i desactivar aquesta opció
4. **Desa** els canvis
5. A la pantalla hi sortirà la icona 





Opcions per contestar trucades

1. Despenjant l'auricular
2. A través de l'auricular sense fils 
3. Botó d'altaveu 
4. Botó de línia per on entra la trucada 

Retenir i recuperar trucades

1. Prem el botó de **Retenir trucada** 
2. El botó de línia passa de verd fix a verd intermitent
3. Per recuperar la trucada, prem el botó de línia verd intermitent 

Micròfon en silenci

1. Prem el botó **Mode silenci** per desactivar el micròfon 
2. El botó il·luminat indica que el mode silenci està activat

Trucades simultànies

1. Si estàs en una trucada i n'entra una altra, la trucada següent es mostra a la pantalla
2. Per contestar la trucada, prem el botó de pantalla **Respondre**
3. La trucada en curs queda en pausa
4. Pots alternar entre trucades utilitzant els botons de línia 

Conferència

1. En la trucada en curs, prem el botó **Conferència** 
2. Marca el número del tercer participant i prem **Send**
3. Quan s'hagi establert la comunicació prem el botó **Conferència** 

Transferència de trucada atesa

1. Prem el botó **Transferència** 
2. Prem el botó **TmfAssist**
3. Marca o prem el botó de l'extensió amb qui vols parlar
 - a. Si la persona respon i accepta la trucada prem **Transferir**
 - b. Si la persona respon i no accepta la trucada, espera que l'extensió pengi per recuperar la trucada a través del botó de línia
 - c. Si la persona no contesta, pots prémer el botó **Cancel·lar** per recuperar la trucada

Transferència de trucada cega

1. Prem el botó **Transferència** 
2. Prem el botó **TmfCega**
3. Marca o prem el botó de l'extensió a qui vols passar la trucada

Desviament de trucades

1. Prem el botó **DesviarTot**
2. Introdueix el número on vols desviar les trucades
3. Prem el botó **Ok**
4. Desactiva el desviament prement el botó **Cancel·la Fwd**

Captura de trucada

Quan sona una trucada a una altra extensió i la vols capturar:

- Truca a *8



Subscriu-te a la nostre newsletter

<http://eepurl.com/i7Xtwc>

